


Opprette en disk med en tilkoblet Blue-ray-opptaker


Du kan opprette plater med en Blu-ray-opptaker ved å koble den til denne enheten med en USB-kabel.

NB! :


Trykk på UP/< eller DOWN/> for å velge eller bevege markøren opp / til venstre eller ned / til høyre.



1 Åpne LCD-skjermen.



2 Koble til en Blu-ray-opptaker.



1 Koble til med medfølgende USB-kabel.

2 Koble vekselstrømadapteren til denne enheten.

- Denne enheten slås på automatisk når vekselstrømadapteren kobles til.
- Sørg for å bruke den medfølgende JVC-vekselstrømadapteren.

3 "SELECT DEVICE"-menyen vises.

3 Velg "CONNECT TO OTHER" og trykk på OK.



4 Utføre dubbing på Blu-ray-opptakeren.

- Se også bruksanvisningen for den eksterne Blu-ray-opptakeren for mer informasjon.

NB! :

- De opprettede platene kan bare spilles på AVCHD Lite-kompatible Blu-ray-opptakere.

- Se også denne nettsiden:

<http://www.jvc-victor.co.jp/dvmain/>