

Gjenværende batteritid som vises er feil.

Gjenværende batteristrøm vises ikke når strømadapteren er tilkoblet. Hvis denne enheten brukes over lengre tid i høye eller lave temperaturer, eller når batteripakken lades mange ganger, kan ikke gjenværende batteristrøm vises nøyaktig.