
Nie można odnaleźć nagranych plików.

Anuluj funkcję wyszukiwania daty.

Wybierz „ODTW. INNEGO PLIKU” w menu. (Pliki wideo z uszkodzonymi informacjami zarządzania można odtwarzać.)

Na ekranie indeksu filmy nagrane w wysokiej rozdzielczości i w standardowej rozdzielczości są wyświetlane osobno. Przed wybraniem trybu odtwarzania w menu nagrywania ustaw „JAKOŚĆ WIDEO” na „UXP”, „XP”, „SP”, „EP”, „LS” lub „LE”, aby przejrzeć filmy nagrane w wysokiej rozdzielczości bądź na „SSW”, „SS”, „SEW” lub „SE”, aby przejrzeć filmy nagrane w standardowej rozdzielczości.