



Ręczna regulacja ostrości

Ustaw tę opcję, gdy ostrość jest niewyraźna w trybie Intelligent Auto lub gdy potrzebne jest ręczne ustawienie ostrości.

UWAGA :


Do wybierania/przesuwania kursora w górę/w lewo lub w dół/w prawo naciskaj przycisk UP/< lub DOWN/>.



UWAGA :

- Obiekt, na który ustawiona jest ostrość przy maksymalnym zbliżeniu (T) pozostaje ostry kiedy w chwili gdy zostanie oddalony przy maksymalnie szerokim kącie (W).


- 1 Naciśnij MENU.



- 2 Wybierz „USTAWIENIA RĘCZNE” i naciśnij OK.




- 3 Wybierz „FOCUS” i naciśnij OK.



- 4 Wybierz „RĘCZNE” i naciśnij OK.



- 5 Reguluj ostrość za pomocą przycisku UP/< i DOWN/>.



- Naciśnij UP/<, aby ustawić ostrość na odległym obiekcie.
- Naciśnij DOWN/>, aby ustawić ostrość na bliskim obiekcie.

- 6 Naciśnij OK, aby potwierdzić.