

Wypożyczenie opcjonalne

Używając opcjonalnego akumulatora możesz nagrywać przez dłuższy czas.

Nazwa produktu	Opis
Akumulator • BN-VG121E • BN-VG138E	• Zapewnia dłuższy czas nagrywania niż przy akumulatorze dołączonym do tego urządzenia. Może być również stosowany jako oddzielny akumulator.
Ładowarka akumulatorów • AA-VG1E	• Umożliwia naładowanie akumulatorów bez używania tego urządzenia.
Kabel HDMI • VX-HD310ES • VX-HD315ES • VX-HD320 • VX-HD330	• Umożliwia oglądanie z wysoką jakością obrazu. • Przesyła obraz, dźwięk i sygnały sterowania między urządzeniami.

UWAGA :

- Więcej informacji na ten temat można znaleźć w katalogu.
- BN-VG107E to taki sam akumulator, jak dołączony do tego urządzenia.
- Kopiowanie plików po podłączeniu tego urządzenia do nagrywarki DVD nie jest obsługiwane.

Przybliżony czas nagrywania (z użyciem akumulatora)

Akumulator	Rzeczywisty czas nagrywania	Czas nagrywania ciągłego
BN-VG107E (Dostarczone)	40 m	1 g 5 m
BN-VG114E	1 g 15 m	2 g 10 m
BN-VG121E	1 g 55 m	3 g 15 m
BN-VG138E	3 g 20 m	5 g 45 m

- Powyższe wartości są aktualne, gdy „JASNOŚĆ MONITORA” jest ustawiona na „3” (standardowa).
- Rzeczywisty czas nagrywania może być krótszy, jeśli używana jest funkcja zoom lub jeśli nagrywanie jest wielokrotnie przerywane. (Zaleca się przygotowanie akumulatorów o pojemności trzykrotnie przekraczającej spodziewany czas nagrywania.)
- W miarę zbliżania się końca żywotności akumulatorów, czas nagrywania staje się krótszy, pomimo ich pełnego naładowania. (Wymień akumulator na nowy.)