
Nie można nagrywać.

Przyciskiem  (odtwarzanie/nagrywanie) ustaw tryb nagrywania.