


USTAWIENIA FABRYCZNE


Przywraca wszystkie ustawienia do ich domyślnych wartości.

UWAGA :


Do wybierania/przesuwania kursora w górę/w lewo lub w dół/w prawo naciskaj przycisk UP/< lub DOWN/>.




- 1 Naciśnij MENU.




- 2 Wybierz „USTAWIENIA PODSTAW.” i naciśnij OK.



- 3 Wybierz „USTAWIENIA FABRYCZNE” i naciśnij OK.



- 4 Wybierz „TAK” i naciśnij OK.



- Wszystkie ustawienia powracają do swoich domyślnych wartości.