

Akumulator wyczerpuje się, nawet po podłączeniu zasilacza sieciowego.

Używaj zasilacza sieciowego JVC (AC-V11E).