

Меню ручних налаштувань

Параметри зйомки можна встановити вручну.

ПРИМІТКИ :

- Вони відображаються лише під час зйомки у ручному режимі.

Настройка	Докладна інформація
SCENE SELECT	Можна вибрати настройки, які відповідають умовам зйомки.
FOCUS	Фокус можна налаштувати вручну.
BRIGHTNESS ADJUST	Встановлює загальну яскравість екрана.
WHITE BALANCE	Налаштовує колір відповідно до джерела освітлення.
BACKLIGHT COMP.	Коригує зображення, коли об'єкт на ньому відображається темним через фонове освітлення.
TELE MACRO	Дозволяє робити зйомку великим планом з використанням параметра телефото (Т) функції масштабування.