


Чітка зйомка людей (визначення облич AE/AF)


„FACE PRIORITY AE/AF“ автоматично встановлює потрібний фокус та яскравість визначеного обличчя.

ПРИМІТКИ :


Щоб вибрати/перемістити курсор вгору/ліворуч або вниз/праворуч, натисніть кнопку UP/< або DOWN/>.




1 Натисніть MENU.




2 Виберіть „FACE PRIORITY AE/AF“ та натисніть OK.



3 Виберіть „ON“ та натисніть OK.




4 Наведіть камеру на людину.



- Навколо обличчя людини з'явиться рамка, після чого фокус та яскравість будуть налаштовані автоматично.
- Якщо було розпізнано кілька облич, фокус буде налаштовано для найближчого до камери обличчя.

5 Розпочніть зйомку.



УВАГА :

- Коли „FACE PRIORITY AE/AF“ встановлено як „ON“, наступні налаштування буде змінено.
 - Коли „SCENE SELECT“ встановлено на „SPOTLIGHT“, останнє буде змінено на „OFF“.
 - Коли „FOCUS“ встановлено на „MANUAL“, останнє буде змінено на „AUTO“.
 - Коли „BACKLIGHT COMP.“ встановлено на „ON“, останнє буде змінено на „OFF“.
- Коли встановлено наступні налаштування, „FACE PRIORITY AE/AF“ зміниться на „OFF“.
 - Коли „SCENE SELECT“ встановлено на „SPOTLIGHT“
 - Коли „FOCUS“ встановлено на „MANUAL“
 - Коли „BACKLIGHT COMP.“ встановлено на „ON“

ПРИМІТКИ :

- Камера може розпізнавати до 16 облич.
- Деякі обличчя можуть не визначатися, залежно від середовища, в якому відбувається зйомка.
- Якщо необхідні результати отримати не вдається, виконайте зйомку, встановивши для „FACE PRIORITY AE/AF“ значення „OFF“.