


Підключення за допомогою мініроз'єму HDMI

Якщо ви використовуєте формат HDTV, ви можете відтворювати записи з високою чіткістю, підключившись до роз'єму HDMI.


- Використовуйте кабель HDMI високої швидкості
- Зверніться також і до інструкції до телевізора, що використовується.

ПРИМІТКИ :


Щоб вибрати/перемістити курсор вгору/ліворуч або вниз/праворуч, натисніть кнопку UP/< або DOWN/>.




- 1 Підключіть до телевізора.



- 2 Підключіть адаптер змінного струму до цього пристрою.



- Після підключення адаптера змінного струму цей пристрій увімкнеться автоматично.
- 3 Натисніть кнопку зовнішнього входу на панелі телевізора, щоб ввімкнути передачу зображення з даного пристрою через підключений роз'єм.



- 4 Відтворіть файл.



ПРИМІТКИ :

- Щоб ввімкнути відображення дати/часу, встановіть „DISPLAY ON TV“ у меню „CONNECTION SETTINGS“ на „ON“.
- Змініть параметри в „HDMI OUTPUT“ згідно з типом підключення.
- Під час підключення до телевізора за допомогою мінікабелю HDMI зображення та звук можуть не відтворюватися належним чином, це залежить від типу підключеного телевізора.
У таких випадках виконайте наступні дії.
1) Від'єднайте мінікабель HDMI та знову приєднайте його.
2) Вимкніть даний пристрій, а потім знову увімкніть його.