

Не вдається увімкнути живлення під час використання акумулятора.

Зарядіть акумулятор.

Якщо роз'єми даного пристрою або акумулятора забруднені, протріть їх ватним тампоном або чимось подібним.

Використання інших акумуляторів, окрім акумуляторів JVC, не дає гарантії щодо їх безпеки та відповідності технічним характеристикам. Використовуйте тільки акумулятори JVC.

Коли рівень заряду акумулятора занадто низький, пристрій не вмикатиметься, поки не буде заряджений, навіть якщо він буде підключений до комп'ютера або адаптера змінного струму.