


ЯСКРАВІСТЬ ЕКРАНА

Встановлює яскравість РК-екрана.


Настройка	Докладна інформація
4	Додає яскравість освітлення екрана незалежно від оточуючих умов.
3	Встановлює стандартну яскравість.
2	Затемнює освітлення екрана незалежно від оточуючих умов.
1	Встановлює слабку яскравість. Якщо вибраний, цей параметр допомагає зберегти заряд акумулятора.
AUTO	Автоматично встановлює для яскравості параметр „4“ під час використання на вулиці та параметр „3“ під час використання у приміщенні.

Відображення елемента**ПРИМІТКИ :**


Щоб вибрати/перемістити курсор вгору/ліворуч або вниз/праворуч, натисніть кнопку UP/< або DOWN/>.



- 1** Натисніть MENU.



- 2** Виберіть „DISPLAY SETTINGS“ та натисніть OK.



- 3** Виберіть „MONITOR BRIGHTNESS“ та натисніть OK.

