


ОСВІТЛЕННЯ (GZ-HM435)

Вмикає/вимикає освітлення.


Настройка	Докладна інформація
OFF	Не загоряється.
AUTO	Загоряється автоматично при темному оточенні.
ON	Горить постійно.

Відображення елемента**ПРИМІТКИ :**

Щоб вибрати/перемістити курсор вгору/ліворуч або вниз/праворуч, натисніть кнопку UP/< або DOWN/>.



1 Натисніть MENU.



2 Виберіть „LIGHT“ та натисніть OK.

