

ВІДОБРАЖЕННЯ НА ЕКРАНІ


Встановлює необхідність відображати під час відтворення символи на екрані, наприклад, піктограми.

Настройка	Докладна інформація
OFF	Без відображення.
ON	Відображає все.


Відображення елемента

ПРИМІТКИ :

Щоб вибрати/перемістити курсор вгору/ліворуч або вниз/праворуч, натисніть кнопку UP/< або DOWN/>.



- 1 Натисніть MENU.



- 2 Виберіть „ON-SCREEN DISPLAY“ та натисніть OK.

