

ВІДЕОВИХІД


Встановлює співвідношення сторін (16:9 або 4:3) згідно з параметрами телевізора.

Настройка	Докладна інформація
4:3	Виберіть, якщо підключаєте до звичайного телевізора (4:3).
16:9	Виберіть, якщо підключаєте до широкоформатного телевізора (16:9).


Відображення елемента

ПРИМІТКИ :

Щоб вибрати/перемістити курсор вгору/ліворуч або вниз/праворуч, натисніть кнопку UP/< або DOWN/>.



- 1 Натисніть MENU.



- 2 Виберіть „CONNECTION SETTINGS“ та натисніть OK.



- 3 Виберіть „VIDEO OUTPUT“ та натисніть OK.

