

**ТЕМПЕРАТУРА КАМЕРИ ЗАНАДТО НИЗЬКА. ЗАЧЕКАЙТЕ.
НЕ ВИМИКАЙТЕ КАМЕРУ**

Залиште даний пристрій увімкненим на деякий час.

Якщо попередження все одно не зникає, вимкніть живлення та перенесіть пристрій у тепле приміщення, але, уникаючи різкої зміни температури. Увімкніть живлення знову через деякий час.