


Встановлення переходу на літній час


Якщо вибрано значення „ON“ у пункті „DST SETTING“ параметра „CLOCK ADJUST“, час встановлюється на 1 годину вперед.

ПРИМІТКИ :


Щоб вибрати/перемістити курсор вгору/ліворуч або вниз/праворуч, натисніть кнопку UP/< або DOWN/>.



- 1 Натисніть MENU.




- 2 Виберіть „CLOCK ADJUST“ та натисніть OK.




- Натискайте UP/< або DOWN/>, щоб переміщати курсор.
- Щоб скасувати та повернутись до попереднього екрана, натисніть MENU.

- 3 Виберіть „DST SETTING“ та натисніть OK.



- Натискайте UP/< або DOWN/>, щоб переміщати курсор.
- Щоб скасувати та повернутись до попереднього екрана, натисніть MENU.

- 4 Натискайте UP/< або DOWN/>, щоб встановити літній час, та натисніть OK.



- Щоб скасувати та повернутись до попереднього екрана, натисніть MENU.

ПРИМІТКИ :

- Що таке перехід на літній час?
Літній час — це система налаштування годинника, яка дозволяє влітку переводити годинник на 1 годину вперед на визначений період.
Вона використовується переважно у західних країнах.
- Після повернення додому відновіть настройки літнього часу.