


Передня



1 Кришка об'єктива

- Не торкайтесь лінзи та кришки для неї.
- Під час зйомки не закривайте лінзу пальцями.

2 Монофонічний мікрофон

- Під час відеозйомки не закривайте мікрофон пальцями.