


Налаштування довжини ручного ремінця



- 1 Підніміть важіль на фіксаторі ременя
- 2 Налаштуйте довжину ременя
- 3 Опустіть важіль

УВАГА :

- Перевірте надійність кріплення ручного ремінця.
Якщо ремінь для перенесення закріплено погано, даний пристрій може впасти, що призведе до поранення або пошкодження.