

Зображення відтворюються вертикально на телевізорі.

Встановіть для параметра „VIDEO OUTPUT“ в меню „CONNECTION SETTINGS“ значення „4:3“.

Виконайте відповідне налаштування екрана телевізора.