


Встановлення балансу білого


Ви можете встановити тон кольору, що відповідає джерелу світла.

ПРИМІТКИ :

Щоб вибрати/перемістити курсор вгору/ліворуч або вниз/праворуч, натисніть кнопку UP/< або DOWN/>.




- 1 Натисніть MENU.




- 2 Виберіть „MANUAL SETTING“ та натисніть OK.



- 3 Виберіть „WHITE BALANCE“ та натисніть OK.



- 4 Виберіть установки балансу білого та натисніть OK.



Використання MWB

- 1 Тримайте аркуш простого білого паперу перед лінзою камери таким чином, щоб він відображався на усьому екрані.
- 2 Виберіть „MWB“ та повторно натискайте OK.
 - Курсор блимає.
- 3 Після того, як меню зникне, відпустіть OK.

Настройка	Докладна інформація
AUTO	Автоматично встановлює природні кольори.
MWB	Використовуйте, якщо неможливо вирішити проблему відображення природних кольорів.
FINE	Встановіть цей параметр під час зйомки на вулиці у сонячний день.
CLOUD	Встановіть цей параметр під час зйомки у хмарний день або у тіні.
HALOGEN	Встановіть цей параметр під час зйомки в освітленні, наприклад, від відеокамери.