


Резервне копіювання всіх файлів


Перш ніж виконувати резервне копіювання, перевірте, що на жорсткому диску комп'ютера залишилось достатньо вільного місця.

ПРИМІТКИ :


Щоб вибрати/перемістити курсор вгору/ліворуч або вниз/праворуч, натисніть кнопку UP/< або DOWN/>.



1 Відкрийте РК-екран.



2 Підключіть USB-кабель та адаптер змінного струму.



1 Підключіть камеру, використовуючи USB-кабель з комплекту поставки.

2 Підключіть адаптер змінного струму до цього пристрою.

• Після підключення адаптера змінного струму цей пристрій увімкнеться автоматично.

• Обов'язково використовуйте адаптер змінного струму JVC з комплекту поставки.


3 З'явиться меню „SELECT DEVICE“.

3 Виберіть „CONNECT TO PC“ та натисніть OK.



• Натискайте UP/< або DOWN/>, щоб переміщати курсор.

4 Виберіть „BACK UP“ та натисніть OK.




• Натискайте UP/< або DOWN/>, щоб переміщати курсор.

• Щоб скасувати та повернутись до попереднього екрана, натисніть MENU.


• Програмне забезпечення Everio MediaBrowser 3 запуститься на комп'ютері. Подальші операції виконуватимуться на комп'ютері.

5 Виберіть гучність.




6 Почніть резервне копіювання.

Місце для збереження (ПК)



• Резервне копіювання розпочнеться.

7 Після завершення резервного копіювання, натисніть „OK“.



ПРИМІТКИ :


- Перед початком резервного копіювання вставте карту SD, на якій відеоролики зберігаються у даному пристрої.
- Після резервного копіювання файлів за допомогою наданого програмного забезпечення відновлення таких файлів для цього пристрою неможливе.
- У разі виникнення будь-яких проблем з наданою програмою Everio MediaBrowser 3 зверніться до „центру підтримки користувачів Pixela“.

Телефон	США та Канада (Англійська): +1-800-458-4029 (безкоштовно) Європа (Великобританія, Німеччина, Франція та Іспанія) (Англійська/німецька/французька/іспанська): +800-1532-4865 (безкоштовно) Інші країни Європи (Англійська/німецька/французька/іспанська): +44-1489-564-764 Азія (Філіппіни) (Англійська): +63-2-438-0090 Китай (Китайська): 10800-163-0014 (безкоштовно)
Домашня сторінка	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

- Перед початком резервного копіювання видаліть непотрібні відеоролики.
Для резервного копіювання великої кількості відеороликів необхідний деякий час.

Відключення даного пристрою від комп'ютера

1 Натисніть на „Безпечно видалити устаткування та витягти носій“.



- 2 Натисніть на „Safely Remove USB Mass Storage Device“.
- 3 (Для Windows Vista) Натисніть „ОК“.
- 4 Від'єднайте USB-кабель та закрийте РК-екран.