


Захист файлу, що відображається

Встановлюється або знімається захист файлу, що відображається.

ПРИМІТКИ :

Щоб вибрати/перемістити курсор вгору/ліворуч або вниз/праворуч, натисніть кнопку UP/< або DOWN/>.




- 1 Виберіть режим відтворення.




- 2 Натисніть MENU.



- 3 Виберіть „PROTECT/CANCEL“ та натисніть OK.



- 4 Виберіть „CURRENT“ та натисніть OK.



- 5 Переконайтесь, що саме цей файл необхідно захистити, виберіть „YES“ та натисніть OK.



- Файл, який буде захищено, з'явиться на екрані.
- Щоб скасувати захист, виберіть „NO“ та натисніть OK.
- Щоб вибрати попередній або наступний файл, натискайте на важіль зміни масштабування.
- Після встановлення натисніть OK.
- Щоб вийти з екрана, натисніть MENU.