

## Видалення непотрібних файлів

Видаліть непотрібні відеоролики, коли місце на носії для запису закінчується.

Ємність носія запису можна відновити після видалення файлів.

### ПРИМІТКИ :

- Відновлення видалених файлів неможливе.
- Видалення захищених файлів неможливе.  
Перед видаленням файлу зніміть його захист.
- Обов'язково робіть резервні копії важливих файлів на жорсткому диску комп'ютера.

## Видалення відеофайлів з пошкодженою контрольною інформацією

Відеофайли з пошкодженою контрольною інформацією не можуть бути видалені за допомогою функції „Видалення файлу, що відображається“ . Видалення також неможливе через екран індексу.

### ■ Щоб видалити відеофайли з пошкодженою контрольною інформацією

- 1 Почніть відтворення файлу або поставте відтворення на паузу.
- 2 Натисніть MENU.
- 3 Виберіть „DELETE“ та натисніть OK.
  - „CURRENT“ не може бути вибране.