

ПІДСИЛЕННЯ ОСВІТЛЕННЯ

Автоматично налаштовує яскравість об'єкта під час зйомки у темних місцях.

Настройка	Докладна інформація
OFF	Вимикає цю функцію.
ON	Забезпечує електричне освітлення сцени, якщо вона темна.
AUTO SLOW-SHUTTER	Автоматично освітлює сцену, якщо вона темна.


ПРИМІТКИ :

- Хоча „AUTO SLOW-SHUTTER“ освітлює сцену більш ніж „ON“, рухи об'єктів можуть бути неприродними.


Відображення елемента

ПРИМІТКИ :

Щоб вибрати/перемістити курсор вгору/ліворуч або вниз/праворуч, натисніть кнопку UP/< або DOWN/>.



- 1 Натисніть MENU.



- 2 Виберіть „GAIN UP“ та натисніть OK.

