

Неможливо вимкнути меню РЕЗЕРВНОГО КОПІЮВАННЯ.

Вимкніть живлення пристрою або від'єднайте адаптер змінного струму.