


Зменшення тремтіння камери


Коли стабілізатор зображення ввімкнено, коливання пристрою може бути значно зменшено.

ПРИМІТКИ :


Щоб вибрати/перемістити курсор вгору/ліворуч або вниз/праворуч, натисніть кнопку UP/< або DOWN/>.




- 1 Натисніть MENU.



- 2 Виберіть „DIS“ (стабілізатор зображення) та натисніть OK.



- 3 Виберіть „ON“ або „ON (AIS)“, щоб активувати стабілізатор зображення, та натисніть OK.



Зображення	Настройка
 OFF	Вимикає функцію стабілізації зображення.
 ON	Зменшує тремтіння камери під час зйомки у звичайних умовах.
 ON (AIS)	Більш ефективно зменшує тремтіння камери під час зйомки яскравих сцен у широкому куті. Лише для використання широкого кута зйомки (прибл. 5x).

ПРИМІТКИ :

- Рекомендуємо встановити стабілізатор зображення на „OFF“ під час зйомки об'єкта, що мало рухається, коли пристрій встановлено на штативі.
- Повна стабілізація може бути неможливою, якщо тремтіння камери занадто велике.
- Ця настройка є дійсною виключно у режимі відеозйомки.