

Меню налаштувань підключення

Ви можете встановити різні параметри для підключення до телевізора або DVD-рекордера.

Настройка	Докладна інформація
DISPLAY ON TV	Відображає піктограми та дату/час на екрані телевізора.
VIDEO OUTPUT	Встановлює співвідношення сторін (16:9 або 4:3) згідно з параметрами телевізора.
HDMI OUTPUT	Встановлює визначення відеосигналу, який виводиться через мініроз'єм HDMI.
HDMI CONTROL	Встановлює для пов'язаних операцій параметр BBIMK./BIMK., коли телевізор та цей пристрій підключені за допомогою мініроз'єму HDMI.