


Відтворення відеозаписів


Ви можете вибрати на екрані індексу (відображення мініатюр) відеоролики для відтворення.

- 1 Виберіть режим відтворення.



- Натисніть знову, щоб повернутися до режиму зйомки.

- 2 Виберіть необхідний відеофайл та натисніть ОК або .



- Щоб зупинити (пауза) відтворення, натисніть кнопку .
- Щоб повернутися до екрана індексу, пересуньте бігунок (масштабування), коли відтворення поставлене на паузу.
- Щоб перейти до наступної сторінки на екрані індексу, переміщайте важіль (масштабування).
- Відеозаписи в режимі високої чіткості та стандартної чіткості відображаються на екрані індексу окремо. Встановіть „VIDEO QUALITY“ в меню зйомки на „UXP“, „XP“, „SP“, „EP“, „LS“ або „LE“, щоб переглядати відеозаписи в режимі високої чіткості, або на „SSW“, „SS“, „SEW“ чи „SE“, щоб переглядати відеозаписи в режимі стандартної чіткості перед тим, як вибрати режим відтворення.

Кнопки керування/важіль для відтворення відео

Під час відображення екрана індексу

Кнопка керування / важіль	Опис
UP/< DOWN/>	Вибрати/перемістити курсор
OK/INFO 	Відтворення відеозапису
Масштабування T / W	Перейдіть до наступної або попередньої сторінки

Під час відтворення відеозаписів

Кнопка керування / важіль	Під час відтворення відеозаписів	Під час паузи відтворення відео
	Пауза	Відтворення
Масштабування 		Зупинити (повернення до відображення мініатюр)

Масштабування T / гучн.+	Збільшує рівень гучності	-
Масштабування W / гучн.-	Зменшує рівень гучності	-
UP/<*	Пошук назад	Покадрове відтворення у зворотному напрямі
DOWN/>*	Пошук вперед	Покадрове відтворення вперед

*Натисніть та утримуйте, щоб почати повільне відтворення.

ПРИМІТКИ :

- Ви можете виконати пошук необхідного файлу за датою зйомки.

УВАГА :

- Виконайте резервне копіювання важливих записаних даних. Рекомендується скопіювати важливі записані дані на DVD-диск або інший носій запису для зберігання. Компанія JVC не несе відповідальність за втрату будь-яких даних.

Налаштування гучності відеороликів



Перегляд дати зйомки та іншої інформації

Ви можете переглянути дату зйомки та тривалість вибраного файлу.

- 1 Поставте відтворення на паузу.
- 2 Натисніть OK/INFO.

