

Пристрій працює повільно під час перемикання між режимами або ввімкнення/вимкнення живлення.

Рекомендуємо скопіювати всі файли на жорсткий диск комп'ютера та видалити файли з пристрою. (Якщо пам'ять даного пристрою містить багато файлів, для отримання реакції від нього може знадобитись деякий час.)