


Вмикання пристрою

Ви можете ввімкнути/вимкнути пристрій відкриттям/закриттям РК-екрана.

1 Відкрийте РК-екран.



- Пристрій увімкнеться.
- Якщо закрити РК-монітор, пристрій вимкнеться.