

НАЛАШТУВАННЯ ГОДИННИКА

Скидає поточний час або встановлює місцевий час у випадку використання даного пристрою за кордоном.

Настройка	Докладна інформація
CLOCK SETTING	Скидає поточний час або змінює параметри.
AREA SETTING	Встановлює місцевий час під час використання цього пристрою за кордоном, якщо просто вказати країну.
DST SETTING	Встановлює необхідність встановлення літнього часу у країні подорожі.


ПРИМІТКИ :

- Літній час — це система налаштування годинника, яка дозволяє влітку переводити годинник на 1 годину вперед на визначений період. Вона використовується переважно у західних країнах.


Відображення елемента

ПРИМІТКИ :

Щоб вибрати/перемістити курсор вгору/ліворуч або вниз/праворуч, натисніть кнопку UP/< або DOWN/>.



- 1 Натисніть MENU.



- 2 Виберіть „CLOCK ADJUST“ та натисніть OK.

