

x.v.Color

捕捉真实色彩。  
(使用兼容 x.v.Color 的电视机播放。)

| 设置 | 详细说明                         |
|----|------------------------------|
| 关  | 以电视播放标准捕捉色彩。                 |
| 开  | 捕捉真实色彩。(适合支持 x.v.Color 的电视机) |


注：\_\_\_\_\_

• 只有“视频质量”设为“LS”或“LE”时,才能使用“x.v.Color”。


显示项目

注：\_\_\_\_\_

要向上/向左或向下/向右选择/移动光标,请按 UP/<或 DOWN/>键。



1 按 MENU。



2 选择“x.v.Color”并按 OK。

