

العرض على الشاشة


يحدد ما إذا كان سيتم إظهار عروض الشاشة مثل الأيقونات أثناء العرض.

التفاصيل	الإعداد
لا يوجد عرض على الإطلاق.	إيقاف
يعرض جميع الأشياء.	تشغيل


عرض العنصر

ملاحظة:

لاختيار/تحريك المؤشر باتجاه أعلى/يسار أو أسفل/يمين، اضغط الزر UP/أو DOWN/.



1 اضغط MENU.



2 حدد "العرض على الشاشة" ثم اضغط على OK.

