

QUALITE VIDEO

Règle la qualité vidéo.

Réglage	Détails	
LS	1280 x 720 pixels 50p	Enregistre en haute définition avec une qualité élevée (16:9).
LE	1280 x 720 pixels 50p	Pour de longs enregistrements en haute définition avec une qualité élevée (16:9).
SSW	720 x 576 pixels 50i	Enregistre en définition standard (16:9).
SEW	720 x 576 pixels 50i	Pour de longs enregistrements en définition standard (16:9).
SS	720 x 576 pixels 50i	Enregistre en qualité standard (4:3).
SE	720 x 576 pixels 50i	Pour de longs enregistrements en qualité standard (4:3).


Remarque :

- Réglez sur le mode "LS" pour enregistrer des scènes à mouvements rapides ou des scènes avec de forts changements de luminosité pour éviter le bruit.
- Vous pouvez modifier la qualité vidéo à partir de l'affichage de la durée d'enregistrement restante.
Sélectionnez la qualité vidéo souhaitée avec les touches UP/< et DOWN/>, puis appuyez sur OK.


Affichage de l'élément

Remarque :

Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.



- 1 Appuyez sur MENU.



- 2 Sélectionnez "QUALITE VIDEO", puis appuyez sur OK.

