


## REGLAGES D'USINE


Rétablit toutes les valeurs par défaut des réglages.

### Remarque :

Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.




- 1 Appuyez sur MENU.



- 2 Sélectionnez "REGLAGES DE BASE", puis appuyez sur OK.



- 3 Sélectionnez "REGLAGES D'USINE", puis appuyez sur OK.



- 4 Sélectionnez "OUI", puis appuyez sur OK.



- Tous les réglages sont réinitialisés à leur valeur d'origine.