

شیی ضبط شده خیلی تاریک است.

در صورتی که پس زمینه روشن و موضوع تاریک باشد، از خنثی کردن نور پس زمینه استفاده کنید.
از "شپ" در "انتخاب صحنه" استفاده کنید.
از "افزایش دریافت نور" در منو استفاده کنید.
"تنظیم روشنایی" را در منوی تنظیمات دستی به طرف "p" تنظیم کنید.