

منو کپی پشتیبان محو نمی شود.

در حالی که سیم USB متصل است، منوی "کپی پشتیبان" نمایش داده می شود.