

حد بالایی تعداد فولدرها/فایل های قابل ضبط رسیده است

- ① فایل ها یا پوشه ها را به یک رایانه یا دستگاه دیگر منتقل کنید. (تهیه نسخه پشتیبان از فایلها.)
- ② گزینه "فایل + شماره مدیریت" در "فرمت کارت حافظه SD" یا در منوی "تنظیمات رسانه" را انتخاب می کند. (تمام داده های موجود در کارت SD حذف می شود.)