

شیی ضبط شده خیلی روشن است.

در صورت استفاده، "جبران نور زمینه" را بر روی "خاموش" تنظیم نمایید.
"تنظیم روشنایی" را در منوی تنظیمات دستی به طرف "-" تنظیم کنید.