


**تنظیم خنثی کردن نور پس زمینه**


اگر موضوع به دلیل نور پس زمینه تاریک باشد، می توانید تصویر را تصحیح کنید.

**نکته:**

برای انتخاب/حرکت دادن مکان نما به سمت بالا/چپ یا پایین/راست، دکمه UP/> یا DOWN/< را فشار دهید.



**1** MENU را فشار دهید.



**2** "تنظیم دستی" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



**3** "چیران نور زمینه" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



**4** "روشن" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.

