
ズームができない

微速度撮影中は、ズーム操作ができません。
デジタルズームをするには、メニューの"ズーム倍率"を"80倍デジタル"または"200倍デジタル"にしてください。