


## 明るさ補正

好みの明るさに調整できます。

メモ:


カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。



## 6 OKを押して、決定する



## 1 MENUを押す



## 2 "マニュアル設定"を選んで、OKを押す




## 3 "明るさ補正"を選んで、OKを押す



## 4 "マニュアル"を選んで、OKを押す



## 5 UP/&lt;または DOWN/&gt;で明るさ補正の値を選ぶ



- 動画撮影時の補正範囲: -6 ~ +6
- UP/<を押すと、明るくなります。
- DOWN/>を押すと、暗くなります。