

## 海外で使うときは

訪問国や地域によって電源コンセントの形状が異なります。  
充電するには、コンセントの形状に合った変換プラグが必要になります。  
"時計合わせ"の"地域設定"で、旅行先を選ぶと、日時表示が現地時刻に変わります。  
"時計合わせ"の"サマータイム設定"で、サマータイムを"入"にすると、時間が1時間進みます。