

不要な映像を削除する

記録メディアの容量が少なくなってきたら、不要な動画を削除しましょう。映像を削除すると、記録メディアの容量を元に戻すことができます。

メモ： _____

- 一度削除した映像は、元に戻せません。
- 保護(プロテクト)されている映像は削除できません。プロテクトを解除してから、削除してください。
- 重要なファイルは必ずパソコンにバックアップしてください。

管理情報が壊れた動画を再生する

管理情報が壊れたファイルは "一つずつ削除する" で削除できません。また、一覧表示(サムネイル表示)からも削除できません。

■ 管理情報が壊れた動画を削除するには

- 1 ファイルを再生または一時停止する
- 2 MENU を押す
- 3 "削除" を選んで、OK を押す
 - "一つずつ削除" は選べません。