

Comprobación de los requisitos del sistema (instrucciones)

Haga clic con el botón secundario en "Equipo" (o "Mi PC") del menú "Inicio" y seleccione "Propiedades" para comprobar las siguientes opciones.

Windows Vista/Windows 7

- Consulte las instrucciones de funcionamiento que se encuentran en la animación de la Guía detallada del usuario.

Windows XP

- Consulte las instrucciones de funcionamiento que se encuentran en la animación de la Guía detallada del usuario.

	Windows Vista/Windows 7	Windows XP
Sistema operativo	Windows Vista 32/64-bit Home Basic o Home Premium (solo versiones preinstaladas)Service Pack 2 Windows 7 32/64-bit Home Premium (solo versiones preinstaladas)	Windows XP Home Edition o Professional (solo versiones preinstaladas)Service Pack 3
CPU	Alta definición: Intel Core Duo, CPU 1,66 GHz o mayor (Se recomienda Intel Core 2 Duo, CPU 2,13 GHz o superior) Definición estándar: Intel Pentium 4, CPU 3,0 GHz o mayor (Se recomienda Intel Pentium D, CPU 3,0 GHz o superior)	Alta definición: Intel Core Duo, CPU 1,66 GHz o mayor (Se recomienda Intel Core 2 Duo, CPU 2,13 GHz o superior) Definición estándar: Intel Pentium 4, CPU 3,0 GHz o mayor (Se recomienda Intel Pentium D, CPU 3,0 GHz o superior)
RAM	2 GB como mínimo	1 GB como mínimo
Edición de vídeo	Alta definición: Se recomienda Intel Core i7, CPU 2,53 GHz o superior Definición estándar: Se recomienda Intel Core 2 Quad, CPU 2,4 GHz o superior	Alta definición: Se recomienda Intel Core i7, CPU 2,53 GHz o superior Definición estándar: Se recomienda Intel Core 2 Quad, CPU 2,4 GHz o superior

■ Otros requisitos

Visualización: 1024×768 píxeles o superior (se recomienda 1280×1024 píxeles o superior)

Gráficos: Se recomienda Intel G965 o superior

Nota :

- Si su PC no cumple con estos requisitos del sistema, no se pueden garantizar las operaciones del software proporcionado.
- Para obtener más información, póngase en contacto con el fabricante de su PC.