

CALIDAD DE VÍDEO

Ajusta la calidad del vídeo.


Ajuste	Detalles	
LS	1280 x 720 píxeles 60p	Graba en alta definición con alta calidad (16:9).
LE	1280 x 720 píxeles 60p	Para largas grabaciones en alta definición con alta calidad (16:9).
SSW	720 x 480 píxeles 60i	Graba en definición estándar (16:9).
SEW	720 x 480 píxeles 60i	Para grabaciones largas en definición estándar (16:9).
SS	720 x 480 píxeles 60i	Graba en calidad estándar (4:3).
SE	720 x 480 píxeles 60i	Para grabaciones largas en calidad estándar (4:3).

Nota :


- Ajuste en modo "LS" si se graban escenas con movimiento rápido o escenas con cambios extremos de brillo para evitar el ruido.
- Puede cambiar la calidad de vídeo de la pantalla de tiempo restante de grabación.
Seleccione la calidad de vídeo con los botones UP/< y DOWN/> y presione OK.

Visualización de la opción**Nota :**

Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.



1 Presione MENU.



2 Seleccione "CALIDAD DE VÍDEO" y presione OK.

