


Selección de la escena


Se pueden grabar las escenas habituales con los ajustes más adecuados.

Nota :

Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.



1 Presione MENU.



2 Seleccione "AJUSTE MANUAL" y presione OK.



3 Seleccione "SELECC. ESCENA" y presione OK.



4 Seleccione la escena y presione OK.



- Después de realizar los ajustes, presione OK.

* La imagen es solo una impresión.

Ajuste	Efecto
<p> NOCHE</p>	<p>Aumenta la ganancia e ilumina la escena automáticamente utilizando un obturador lento cuando el entorno es oscuro. Para prevenir la vibración de la cámara, utilice un trípode.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>OFF</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>ON</p> </div> </div>
<p> PUNTO LUMINOSO</p>	<p>Evita que el sujeto se vea demasiado brillante bajo la luz.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>OFF</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>ON</p> </div> </div>