


Eliminación del archivo visualizado actualmente

Elimina el archivo visualizado actualmente.

Nota :

Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.




Anule la protección antes de eliminar el archivo.


Precaución :

- No se pueden restaurar los archivos eliminados.


- 1 Seleccione el modo reproducción.



- 2 Presione MENU.




- 3 Seleccione "ELIMINAR" y presione OK.



- 4 Seleccione "ACTUAL" y presione OK.



- 5 Compruebe que se trata del archivo que desea eliminar, seleccione "Sí" y presione OK.



- El archivo que se desea eliminar aparece en esta pantalla.
- Presione la palanca del zoom para seleccionar el archivo anterior o siguiente.
- Después de borrar, presione MENU.

Nota :

- Los archivos protegidos no se pueden eliminar.